

リチウムイオンバッテリー等

電気器具の火災が増えています！

当組合管内では、スマートフォンや、充電式の電気製品（掃除機、ノートパソコン、電動工具など）のリチウムイオンバッテリーによる火災が増加しています。

機器の誤った使用や非純正品のバッテリーや充電器を使用することが主な原因とされています。

以下のことに注意してください。




- 品質の悪いバッテリーは使用しない。

インターネットなどで海外から購入するモバイルバッテリーには品質の悪い製品が紛れ込んでいる場合があります。

製造元や輸入会社が不明なバッテリーの使用は止めましょう。

(PSE マークの表示があるものを使用して下さい。)



- 充電器（AC アダプター）は、純正のものを使用しましょう。

充電器が非純正品の製品の場合、電圧が規格を超えていたり、電圧が安定しなかったりして、火災に繋がる場合がありますので、充電器は純正品や付属品を使用し、必ず取扱い説明書を読みましょう。

- バッテリーの落下、強い圧力を加えない。

バッテリーを落としたり、ぶついたり、ポケットにいれたまま座って圧力を加えて強い衝撃を与えると内臓の電池が損傷、変形で破損し発火や爆発を起こす可能性があります。

バッテリーが変形していたり、異常な熱を発したり、膨らんだりしたものは、使用を止めましょう。

○充電器（充電中）の周囲には可燃物を置いておかない。

○バッテリーを高温となる場所に放置しておかない。

リチウムイオン電池を使った主な機器

